REPARATION GELCOAT

1. Mettre en évidence la zone endommagée à réparer.
2. Poncer la zone en forme de V pour créer de l'accroche.
3. S'assurer que la zone endommagée soit sèche.
4. Nettoyer la zone et les alentours avec de l'acétone.
5. Mettre du scotch autour de la zone endommagée pour éviter les débordements.
6. Mélanger la quantité requise de gelcoat avec jusqu'à 2% de durcisseur, puis appliquer sur la zone endommagée.
7. Coller du scotch d'emballage sur la réparation pour obtenir un résultat lisse et laissez sécher pendant 24h à 20 °C.
8. Retirer le scotch et poncer avec une ponceuse et un papier de verre 400 humide.
9. Pour que la réparation soit lisse, il faut poncer avec un grain plus fin allant de 400 à 1200. Pour finir, utiliser du polish pour lustrer la zone.

A noter :

- Les étapes 6 à 9 doivent être répétées si la zone endommagée n'est pas remplie
- Faire attention à bien poncer la zone endomagée et utiliser une cale à poncer sur les parties plates.
- Attention: **Ne pas utiliser** un polish à base de silicone.

ATTENTION!

1. Toujours porter des gants et éviter tout contact avec la peau.

2. Pas de flammes ou de fumer autour de la réparation.

3. Garder hors de la portée des enfants.

SAILCENTER

IJmeerdijk 18, 1361 AA Almere

T: 036 540 88 95, E: info@sailcenter.com

SC SAILCENTER